

Quick Stamper

0421号
0529号

△ ご使用上の注意

- ・表面を薬品処理した紙（トレーシングペーパー・硫酸紙等）や目の荒い紙・にじみやずい紙類への捺印は避けてください。
- ・印面が紙粉やゴミ等で目詰まりした場合は、セロハンテープの粘着面で軽く数回押し当てて取り除いてください。
- ・ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと、発色文字が消えたり変色する恐れがあります。
- ・捺印以外の用途には使用しないで下さい。
- ・他のインクを使用すると化学変化等で使用不可能になる恐れがあります。
- ・インクが手などに付いた場合は早めに石鹸で洗い流してください。
- ・また万一目に入った場合は、すぐに水道水で洗い、医師の診断を受けてください。
- ・衣服等に付いたインクは落ちにくいので十分ご注意ください。
- ・火気の近くや高温になる場所には保管しないで下さい。
- ・幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・印面はスポンジ状のゴムでできています。捺印以外の異常な力を受けると最悪の場合破損が生じる可能性があります。


サンビー株式会社

ホームページ <http://www.sanby.co.jp/>
本 社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町13-10



インクの補充方法

本体上部をはずし、インクを3～4滴平均に浸み込ませてください（過補充にならないようにご注意下さい）



補充インクは必ずインクの種類・色をご確認の上[サンビークイック専用インク]をご使用下さい