

## Quick Stamper

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 25mm角 | <input type="checkbox"/> 25mm丸 |
| <input type="checkbox"/> 30mm角 | <input type="checkbox"/> 30mm丸 |

### インクの補充法

#### [インク補充のタイミング]

半日程度 捺印せず放置したのち、初めての捺印が薄いようであれば補充する必要があります。

#### [インク補充時のご注意]

本体上部をはずし、インクを3~4滴平均に浸み込ませてください。



(過補充にならないようにご注意ください)

補充するインクは必ず別売の『サンビー Quick顔料系 補充インク』をご使用ください。

補充時は文字部を下に立ててインクが吸収体に浸透するのを確認しながら補充ください。

- ・他のインクを使用しますとインク成分の違いにより使用不能になる恐れがあります。
- ・補充後すぐに横向きに倒すとインク漏れを生じる恐れがあります。
- ・印影が回復するのに補充後4~5時間程度かかります。すぐに回復しないからと追加補充を行うとインク漏れを生じる恐れがあります。
- ・インク補充後 充分時間が経っても回復しない場合はインクの補充不足が考えられます。過補充に注意して追加補充を行ってください。

### 特長

- ・スタンプ台なしでつづけて押せます。
- ・インクのつきがよく、鮮明な捺印ができます。
- ・水ににじみません。

### インク種類の見分け方

本体上部に「顔料」マークが付いた製品は顔料系インクを使用しています。マークが無い製品は染料系インクです。

#### △ご使用上の注意

- ・表面を薬品処理した紙（トレーシングペーパー、硫酸紙等）や目の荒い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください。
- ・印面が紙粉やゴミ等で目詰まりした場合は、セロファンテープの粘着面で軽く数回押し当てて取り除いてください。
- ・ノンカーボン紙や感熱紙に捺印すると、発色文字が消えたり変色する恐れがあります。
- ・捺印以外の用途には使用しないでください。
- ・インクが手などについた場合は早めに石鹸で洗い流してください。また万一目に入った場合は、すぐに水道水で洗い 医師の診断を受けてください。
- ・衣服等に付いたインクは落ちにくいので十分ご注意ください。
- ・火気の近くや高温になる場所には保管しないでください。
- ・幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・印面はスポンジ状のゴムでできています。捺印以外の異常な力を受けると最悪の場合破損が生じる可能性があります。

**SANBY** サンビー株式会社

本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町13-10  
TEL (06)6773-2142 FAX (06)6773-0417  
ホームページ <http://www.sanby.co.jp/>