

Quick Stamper

角型 3540号

取扱説明書

ご使用前に必ず
この取扱説明書をお読みください。

製品の特長

- スタンプ台を使用せず連続して捺せる
浸透印。
- インクのつきがよく、鮮明な捺印が可能
です。
- 捺印した印影が水ににじみません。


インク補充のしかた

半日程度 捺印せず放置した後、初めての捺
印が薄いようであればインク補充する必要が
あります。

- 本体上部をはずし、
製品中央の穴に
インクを3~4滴
注入してください。

※ 印影回復は補充後
5~6時間かかり
ます。
すぐ回復しないから
と追加補充されると
インク漏れなど問題が
生じる恐れがあります。

※ 補充インクは必ず
[サンビークイック専用補充インク](#) を
ご使用ください。
(他のインクを補充すると成分の違いに
より使用不能になる恐れがあります)



印面のメンテナンス

印面が紙粉やゴミ等で目詰まりすると鮮明な
捺印が出来なくなります。

- セロファンテープの粘着面で軽く数回押し
当てて取り除いてください。
- 付着がひどい場合は、綿棒などの先端が
軟らかいもので軽く撫でるようにして取り
除いて下さい。

※ 印面はスポンジ状のゴムでできています。
捺印以外の異常な力を強く受けると破損
する恐れがあります。

△ ご使用上の注意

- ・インクが手などに付いた場合は早めに
石鹼で洗い流してください。また万一目
に入った場合は、すぐに水道水で洗い、
医師の診断を受けてください。
- ・衣服等に付いたインクは落ちにくいので
十分ご注意ください。
- ・火気の近くや高温多湿の場所には保管し
ないでください。
- ・幼児の手の届かない場所に保管してくだ
さい。
- ・紙面への捺印以外の用途には使用しない
でください。
- ・トレーシングペーパーや硫酸紙、目の粗
い紙、和紙等のにじみやすい紙類への捺
印は避けて下さい。
- ・ノーカーボン紙や感熱紙に捺印されると、
発色文字が消えたり変色する恐れが
あります。

 サンビー・株式会社

SANBY
本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町13-10
<http://www.sanby.co.jp>