


Quick Stamper データ差込印

取扱説明書

- 「クイックスタンパー データ差込印」の特長
- ・スタンプ台なしで連続して押せます
 - ・日付部が容易に交換できます
 - ・インクのつきが良く、鮮明な捺印できます

駒ケースの開け方


- ・図のようにフタの突起部を挟み込むようにして持ち上げて下さい



日付駒差替方法


- ・日付駒をピンセットで正しい位置に軽く押し込んで下さい
- ・ご使用前に差し込んだ差込駒の確認、インク吐出の確認を兼ねて試し捺印を数回行って下さい

- ※ 日付駒はバラツキ防止のため下部分が連結しております
ご使用時はピンセットで開くように連結部を切り離して下さい
- ※ 日付駒の破損・紛失の際は「差込印駒スペアセット」を別途お求め下さい



インク補充方法

- ・半日程度放置した後の印影が少し薄く思えた時がインク補充のタイミングです
※ 早めの補充をお奨めします
- ・柄部を外すとインク補充口があります
ここにインク5～6滴を目安に染み込むのを確認しながら注入して下さい
- ・インク補充してから捺印が回復するのに数時間かかります
- ・充分、時間が経過しても回復しない場合は 過補充に気をつけて追加補充を行って下さい
- ・インク不足状態になると印面表面に紙粉やゴミなどが付着している場合がありますので
インク補充の際は、セロハンテープ等の粘着面で軽く数回押し当てて清掃してください



■ 補充インクは必ず サンピーク専用インクをご使用下さい

- ・インクの種類、色を確認して正しいインクをご使用下さい
- ・他のインクを使用するとインク成分の違いにより使用不能になることがあります



■ 駒ケースのマットにはインクを補充しないで下さい

- ・ケース内蔵のマットは駒収納時にあふれたインクを吸収するものです
インク漏れの原因になりますのでインクを補充しないで下さい

⚠ ご使用上の注意

- ・表面を薬品処理した紙（トレーシングペーパー、硫酸紙等）や目の荒い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください
- ・印面が紙粉やゴミなどで目詰まりした場合は、セロハンテープの粘着面で軽く数回押し当てて取り除いてください
- ・ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと、発色文字が消えたり変色する恐れがあります
- ・捺印以外の用途には使用しないで下さい 他のインクを使用すると化学変化等で使用不能になる恐れがあります
- ・インクが手などついた場合は早めに石鹸で洗い流してください
- ・また万一、目に入った場合はすぐに水道水で洗い、医師の診断を受けてください
- ・衣服等に付いたインクは落ちにくいので、十分ご注意ください
- ・火気の近くや高温になる場所には保管しないで下さい
- ・幼児の手の届かない場所に保管してください
- ・印面はスポンジ状のゴムでできています 捺印以外の異常な力を受けると最悪の場合、破損が生じる可能性があります

サンピーク株式会社
SANBY

本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町13-10
TEL (06)6773-2142 FAX (06)6773-0417
ホームページ <http://www.sanby.co.jp/>