

Quick Pocket IN

取扱説明書


「クイックポケットイン」の特長

- ・ 携帯性に優れたキャップレススタンプです
- ・ スタンプ台なしでつづけて押せます
- ・ インクのつきがよく、鮮明な捺印ができます


ご使用方法

- ① カバーのPUSHと表示している部分を軽く押すようにしてカバーを開けてください
この時、印面に触れないようにご注意ください


※ カバーはポケットやカバン内で簡単に開かないよう固めにロックされています




- ② 開いたカバーを背中合わせにし、図のように持って、軽く押してください



捺印時は印面範囲を示す捺印位置確認ポイントを目安に捺印してください



紛失防止や、携帯時に役立つ、ストラップ取り付け用フックを付けています



インク補充方法

- ① 見出し蓋を図のように廻して開けてください

- ② インク注入口が完全に見える位置まで廻し、インク注入口にサンビークイック専用インク顔料系(別売)を左右1~2滴注入します



補充後約4~5時間で均等に浸透します

※ 過剰にインクを補充されますとインク漏れの原因になります
ご注意ください

- ③ 見出し蓋をカチッと音がする位置まで戻してください

※ 必ず開けた方向と逆方向に廻して戻してください

連続して捺印していると印影が薄くなっていきますが、捺印せずにしばらく放置しておきますと、回復いたします





補充インクは必ずサンビークイック専用インク顔料系(別売)をご使用ください

他のインクを使用するとインク成分の違いにより使用不能になる恐れがあります

廃棄時の分別方法

商品を廃棄する際、プラスチック部品とゴム部品(印面)とを分別することができます

- ① カバーの回転軸付近を持ち、外に広げてカバーを取りはずします
このときマイナスドライバーなどの先端が薄く平らなものを使うと取りはずしやすいです
- ② 中蓋を図の方向から押し、スライドさせてください
- ③ 本体から印面を抜き取り、分別廃棄してください




※ 分別作業時にインクで手や衣服を汚さぬよう充分注意して印面を取りはずしてください

※ 廃棄時以外は分解しないで下さい

分別廃棄につきましては各地方自治体の規程に従い、適切に廃棄してください

「クイックポケットイン」各部品 使用材質

カバー: R-ABS




見出し蓋: R-ABS

中蓋: R-POM

インクマット: PVF

印面: 合成ゴム(NBR・SBR)

本体: R-POM



樹脂部品は100%再生材を使用しているため、小さい点が浮き出ている場合がありますが、品質・性能上問題ありません

ご使用上の注意

- ・ 表面を薬品処理した紙(トレーシングペーパー、硫酸紙等)や目の荒い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください
- ・ 印面が紙粉やゴミ等で目詰まりした場合は、セロハンテープの粘着面で軽く数回押し当てて取り除いてください
- ・ ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと、発色文字が消えたり変色する恐れがあります
- ・ 捺印以外の用途には使用しないで下さい
- ・ 幼児の手の届かない場所に保管してください
- ・ インクが手などについた場合は早めに石鹸で洗い流してください
また万一目に入った場合は、すぐに水道水で洗い、医師の診断を受けてください
- ・ 衣服等に付いたインクは落ちにくいので、十分ご注意ください
- ・ 火気の近くや高温になる場所には保管しないで下さい
高温の場所に保管された場合、インク漏れ・製品の変形を促進させるおそれがあります
- ・ 印面はスポンジ状のゴムでできていますので捺印以外の異常な力を受けると最悪の場合、破損が生じる可能性があります

お問い合わせ先:

サンビー株式会社
SANBY

<http://www.sanby.co.jp>

本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町13-10