

クイック C9 Camila 印面取付方法


心ゆたかなコミュニケーションづくり
SANBY サンビー株式会社
<https://www.sanby.co.jp/>

⚠️ ご使用上の注意

- インクが手などに付いた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください。また万一、目に入った場合はすぐ水道水で洗い、医師の診察を受けてください。
- 衣類等にインクが付くと、落ちませんので十分注意してください。




- ① 保護カバーを下記イラストのように、印面を下向きにした状態で開けてください。




🖐️ 手を汚さずに印面部を装着することができます。

- ② スライドカバーを指で押し、シャッターを開いてください。



- ③ シャッターを上げた状態で

ボディの凸部分と
印面ホルダーの凹部分の
向きを揃えてください。



- ④ 「ガチン」という音が鳴るまで強く押し込めば取付け完了です。

保護カバーをはずして何度か試し捺ししてください。

keep 持ち続ける

ガチン

※ご使用時に印面が外れないよう固めの設定となっております。強い力で押し込んでください。